

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- La rimozione del pannello inferiore è consentita esclusivamente per la sostituzione della batteria.
 - Non utilizzare il dispositivo in assenza del pannello inferiore ed assicurarsi di aver scollegato la spina di alimentazione esterna prima di procedere alla sostituzione della batteria.
 - Non tentare di riparare il dispositivo, o sostituire le parti all'interno di esso (tranne quando questo manuale fornisce istruzioni specifiche su come farlo). Per l'assistenza rivolgersi al rivenditore o a personale tecnico qualificato.
 - Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in modo stabile e sicuro.
 - Non esporre il dispositivo a pioggia, spruzzi d'acqua, umidità eccessiva, vapore, polvere, particelle metalliche o di qualsiasi altro materiale che possano penetrare all'interno dei fori di aerazione.
 - Non introdurre nelle prese/spine presenti altri oggetti all'infuori delle apposite spine/prese.
 - Non esporre il dispositivo a fonti di calore.
 - Non esporre il dispositivo a vibrazioni o sollecitazioni meccaniche eccessive durante il funzionamento.
 - Al momento dell'installazione o dell'utilizzo in locali caldi e umidi a seguito di immagazzinamento o trasporto a temperature molto basse, è possibile la formazione di condensa all'esterno e all'interno del dispositivo. È quindi indispensabile aspettare che tale condensa scompaia prima di accendere il dispositivo.
 - Utilizzare sempre cavi di alimentazione a norma ed integri.
 - Controllare sempre che la tensione di alimentazione sia conforme a quanto riportato sull'apparato.
 - In caso di forti temporali, evitare di utilizzare il dispositivo e disconnetterlo dalle reti di alimentazione e dagli altri dispositivi.
- Questo dispositivo, da solo o in combinazione con un amplificatore, cuffie o altoparlanti è in grado di produrre livelli sonori che possono causare la perdita permanente dell'udito. Si raccomanda di evitare l'esposizione ad elevati livelli sonori o livelli non confortevoli per lunghi periodi di tempo. Se si notano perdite d'udito o acufeni, consultare uno specialista.
- Nelle famiglie con bambini piccoli, un adulto dovrebbe fornire supervisione fino a che il bambino sia in grado di svolgere tutte le operazioni essenziali per il funzionamento sicuro del dispositivo.
 - Disponete i sacchetti di plastica in luogo sicuro – teneteli fuori dalla portata dei bambini.
 - Non forzare la corsa delle regolazioni oltre i limiti.
 - Evitare di sottoporre il dispositivo ad impatti violenti. (Non lanciare o fare cadere).
 - Le batterie non devono mai essere ricaricate, riscaldate o gettate nel fuoco o nell'acqua. Non esporre la batteria a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili. Tenere le batterie al di fuori della portata dei bambini.
 - Prima di utilizzare il dispositivo in un paese straniero, consultare il rivenditore o distributore.

Rivolgersi sempre a personale qualificato.

- Non ostruire le fessure per la ventilazione. Per garantire un funzionamento affidabile del dispositivo e per proteggerlo da surriscaldamento, mettere il dispositivo in una posizione che non interferirà con la corretta ventilazione. Ad esempio, non collocare il dispositivo su un letto, divano o una superficie simile che può bloccare le fessure di ventilazione.
- Ad intervalli regolari, scollegare il dispositivo dalla presa di alimentazione e procedere alla pulizia con un panno asciutto al fine di rimuovere gli accumuli di polvere. Inoltre, scollegare la spina dalla presa di alimentazione quando l'apparecchio rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Eventuali accumuli di polvere tra la spina e la presa di alimentazione possono diminuire l'isolamento e provocare un incendio.
- Proteggere il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o schiacciato, prestare particolare attenzione alle prese elettriche e al posizionamento del cavo di alimentazione, cercando di non piegarlo. Tutti i cavi devono essere collocati al di fuori dalla portata dei bambini.
- Non posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.
- Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua o umidità. Non usare questo dispositivo, vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello, lavatrice o in un seminterrato bagnato, vicino a una piscina o in qualsiasi altro posto dove acqua e umidità potrebbero essere presenti.
- Prima di spostare il dispositivo, scollegare l'alimentatore di rete dalla presa elettrica a muro e tutti i cavi provenienti da apparecchi esterni.
- Prima di pulire l'apparecchio, spegnere e scollegare l'alimentatore di rete dalla presa elettrica a muro.
- Se utilizzato in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e provocare danni o lesioni. Ai fini della sicurezza, si prega di leggere e rispettare le seguenti precauzioni:
 - Seguire attentamente le istruzioni di installazione per le batterie, e fare attenzione ad osservare la corretta polarità.
 - Evitare di utilizzare batterie nuove assieme a quelle usate. Inoltre, evitare di utilizzare tipi diversi di batterie.
 - Rimuovere le batterie se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
 - Se la batteria ha perso liquido, utilizzare un piccolo panno o carta assorbente per eliminare tutti i residui dal vano batterie. Quindi installare le nuove batterie. Prestare la massima cautela affinché il liquido della batteria non entri in contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente la zona colpita con acqua corrente.
 - Non riporre le batterie vicino ad oggetti metallici come penne a sfera, collane, fermacarte, ecc.
 - Le batterie usate devono essere smaltite in conformità alle norme vigenti nello stato in cui vivete.
 - Se le viti vengono rimosse, riporle in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini, al fine di evitare l'ingestione accidentale da parte di essi.
- Le batterie devono sempre essere installate o sostituite prima di collegare altri dispositivi. In questo modo, è possibile evitare malfunzionamenti e / o danni ai diffusori acustici o altri dispositivi.

MANUTENZIONE

Pulire il dispositivo con panni soffici e asciutti o leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente; non usare alcun tipo di solvente, come alcool o benzina, in quanto le superfici si potrebbero danneggiare o scolorire.

USING THE DEVICE SAFELY

- Removal of bottom panel is only permitted for battery replacement.
- Do not use the device without the bottom panel and be sure to unplug the external power plug before replacing the battery.
- Do not try to repair the device or replace the inner parts (except when specific instructions on how to do it are provided in this manual). Please contact the dealer or qualified service personnel for assistance.
- Make sure that the device is positioned in a steady and safe.
- Do not expose it to rain, water spray, excessive moisture, steam, dust, metal particles or any other material that can penetrate inside through the air inlets.
- Do not insert into the sockets / plugs items other than the appropriate plugs / sockets.
- Do not expose to heat.
- Do not expose to excessive vibrations or mechanical stresses during working.
- After storage or transport at very low temperatures, some condensation could arise outside and inside the device. Before installation or use in warm and humid places it is therefore necessary to wait for the condensate to disappear before turning on the device.
- Always use standard and undamaged power cables.
- Always check that the voltage is in compliance with the information on the device.
- In case of lightning, avoid using the device and unplug it from power and other devices.
- This device, alone or in combination with an amplifier, speakers or headphones is able to produce sound levels that can cause permanent hearing loss. It is recommended to avoid exposure to high or uncomfortable noise levels for a long time. If you experience hearing loss or tinnitus, consult a hearing specialist.
- In presence of little kids, an adult should provide supervision until the child is able to perform all necessary operations to ensure a safe use of the device.
- Place the plastic bags in a safe place - keep out of reach of children.
- Do not force the range beyond the limits of the knobs.
- Avoid subjecting the equipment to violent impacts. (Do not throw or drop).
- Batteries should never be recharged, heated or thrown into fire or water. Do not expose battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before using the device in a foreign country, consult your dealer or distributor.
- Do not block the air inlets. To ensure reliable working of the device and to protect it from overheating, put the device in a place that does not interfere with a proper ventilation. For example, do not place the device on a bed, sofa or similar surface that may block ventilation openings.
- At regular intervals, unplug the device from the power and clean with a dry cloth to remove dust accumulation. Moreover, disconnect the plug from the socket when it is not used for a long time. Any dust accumulation between plug and socket may decrease the insulation and cause a fire.
- Protect the power cable so that it will not be walked on or pinched, pay particular attention to electrical outlets and the placement of the power cable, it should not be bent. All cables must be placed outside the reach of children.
- Do not place heavy objects on the device.
- Do not use this device near water or moisture. Do not use this device near a bathtub, sink, washing machine or in a wet basement, near a swimming pool or in any other place where water and moisture may be present.
- Before moving the device, disconnect the power supply from the wall outlet and all cables from external devices.
- Before you clean the device turn it off and disconnect the power supply from the wall outlet.
- If improperly used, batteries may explode or leak and cause injuries or damages.
For a safe use, please read and observe the following precautions:
 - Carefully follow the battery installation instructions and make sure you observe the correct polarity.
 - Avoid using new batteries together with old ones. Moreover, avoid using batteries of different type.
 - Remove batteries if the device is not used for a long time.
 - If a battery leaked liquid, use a small cloth or paper towel to remove any waste from the battery compartment. Afterwards install new batteries.
 - Pay extreme attention to ensure that the battery fluid does not come into contact with skin or eyes. If this happens, immediately wash the affected area with running water.
 - Do not store batteries near metal objects such as ballpoint pens, necklaces, paperweights, etc..
 - Used batteries must be disposed of according to regulations in the country you live.
 - If screws are removed, place them in a safe place and out of reach of children, to prevent accidental ingestion.
- The batteries must always be installed or replaced before connecting other devices. In this way, it is possible to prevent malfunctioning and/or damages to speakers or other devices.

Always refer to qualified personnel.

MAINTENANCE

Clean the device with a soft, dry cloth or tissue moistened with a mild detergent solution, do not use any type of solvent, such as alcohol or benzine or solvents of any kind, as surfaces can be damaged or discolored.