

REACTIVE BOOSTER/BUFFER

NEMPHASIS
PLAY YOUR INSPIRATION
HANDCRAFTED IN ITALY

IMPORTANTE

PRIMA DI COLLEGARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO "IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA".

PER L'INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA, LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTARE SUL RETRO DEL FOGLIO.

CARATTERISTICHE

La potenza di un booster e l'utilità di un buffer tutto in un unico pedale. In modalità buffer, il Reactive fornirà la migliore interfaccia tra il tuo strumento e la tua catena effetti. Non ci sarà amplificazione del segnale ma l'uscita a bassa impedenza permette di compensare il degrado del tono e "reattività" della tua chitarra o basso dovuto alla lunghezza dei cavi di collegamento tra i vari effetti. Hai bisogno di gain senza intaccare il tono del tuo strumento? Vuoi più volume durante i tuoi assolo? Basta selezionare il "boost mode" e regolare il gain al livello desiderato. Il gain è regolabile da 3 a 30 dB e con guadagno al massimo, il booster produrrà una leggera saturazione che grazie alla tecnologia mosfet ha il carattere tipico di un overdrive valvolare.

> True bypass.

> Completamente analogico.

> Componentistica di elevata qualità (Wima, Switchcraft, Lumberg...).

> Contenitore in pressofusione di alluminio per una efficace schermatura EMI-RFI.

> Gain regolabile da 3 dB a 30 dB (modalità Booster)

> Nessun click/LED pop all'attivazione dell'effetto.

> Alimentazione 9 volts DC attraverso batteria 6F22 – 6LR61 interna (non fornita) o alimentatore stabilizzato esterno (optional).

Dimensioni (mm): 60 X 110 X 46.


Peso (g): 220 (Batteria esclusa).

TRUE BYPASS

SELEZIONA LA MODALITA'
DI FUNZIONAMENTO

OUTPUT JACK.

PULSANTE PER
L'ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE
DELL' EFFETTO.



STATUS LED. ACCESO INDICA L'ATTIVAZIONE DEL
PEDALE EFFETTO.

IN MODALITA' BOOSTER, IMPOSTA IL
GUADAGNO DELL' EFFETTO.
REGOLAZIONE DA 3 dB A 30 dB

INPUT JACK.
A FINE UTILIZZO SCOLLEGARE IL
JACK PER PRESERVARE LA
DURATA DELLA BATTERIA.

JACK DA 2.1mm PER ALIMENTAZIONE
9VDC ESTERNA.
IL COLLEGAMENTO DI UN
ALIMENTATORE ESTERNO
DISCONNETTE AUTOMATICAMENTE LA
BATTERIA INTERNA.

ASSORBIMENTO : 10 mA (max).
POLARITA': CENTRALE NEGATIVO
(NEGATIVE TIP).



Questo prodotto è stato costruito rispettando le seguenti norme:
Direttiva 2004/108/CE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica".
Direttiva 2002/95/CE nota come Direttiva RoHS.

Le caratteristiche tecniche e/o gli elementi grafici possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


MANUTENZIONE

Pulire il dispositivo con panni soffici e asciutti o leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente; non usare alcun tipo di solvente, come alcool o benzina, in quanto le superfici si potrebbero danneggiare o scolorire.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

COPERCHIO POSTERIORE

ID PRODOTTO



PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE SVITANDO LE 4 VITI INDICATE. COLLEGARE LA BATTERIA ALL'APPOSITO CONNETTORE FACENDO ATTENZIONE A RISPETTARE LA POLARITÀ*. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ACCUMULATORI DA 9V ALCALINE O ZINCO CARBONE NEL FORMATO 6F22 - 6LR61.

GETTARE LE BATTERIE SCARICHE NEGLI APPOSITI CONTENITORI. FARE ATTENZIONE A NON RICARICARE, APRIRE, MANOMETTERE O RISCALDARE LE BATTERIE.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

For EU Countries



IT

Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 i prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

UK

This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.

DE

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.

FR

Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

ES

Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como está regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.

NEMPHASIS UM01REA/A-IT